

Wechsel der Leuchtmittel vorn (Serie 2)

Um das Abblendlicht zu wechseln muss man zuerst die schwarze Kappe nach oben öffnen.



Unter der Kappe ist der Stecker für das Abblendlicht. Stecker für Standlicht.



Jetzt muss der Stecker von der kaputten Glühlampe abgezogen werden.

Nun sind wir schon weiter.



Jetzt müssen die Bügel nach hinten und dann nach innen gedrückt werden.



Danach die Lampe tauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.